

Handleiding Waterkoeling



Handleiding BTO/TOXIC waterkoeler

Lees zorgvuldig deze complete handleiding alvorens de laptop en waterkoeler in gebruik te nemen. Het is belangrijk te bedenken dat onzorgvuldig gebruik en schade hieruit volgend niet gedekt wordt door de garantie.

Inhoud van de verpakking

- 1x waterpomp
- 1x dubbele aansluitkop
- 2x waterslang (met aansluitmoer)
- 2x waterstopper
- 1x handleiding
- 1x trechter
- 1x drain set
- 1x BTO gedemineraliseerd water

Waarschuwingen en disclaimer



LET OP: De waterpomp kan alleen gebruikt worden in combinatie met de meegeleverde stroomadapter.



LET OP: De waterpomp is getest met gedistilleerd water. Voor gegarandeerde lekvrije werking wordt ten zeerste aangeraden gebruik te maken van gedistilleerd water.



LET OP: Aanpassingen aan het systeem toegepast zonder instructie van BTO Europe B.V. doen de garantie direct onherroepelijk vervallen.



WAARSCHUWING: Het systeem is enkel te gebruiken bij een omgevingstemperatuur tussen de 5°C en 35°C. Gebruik bij temperaturen buiten deze range kan schade aan de pomp en laptop veroorzaken.



LET OP: Gebruik van andere kabels en buizen doen de garantie onherroepelijk vervallen.


Inhoud




Inhoud van de verpakking	2
Waarschuwingen en disclaimer.....	2
Vorbereiding waterpomp.....	4
Laptop aansluiten	5
De pomp vullen.....	6
De pomp in gebruik nemen	7

Voor gebruik en ingebruikname

Vorbereiding waterpomp

1. Zet de pomp op een recht oppervlak, zoals een tafel of bureau
2. Controleer of de connectoren stevig aan de leidingen zitten
Lijken de aansluitingen los te zitten? Gebruik de leidingen niet en neem contact op met de klantenservice van BTO Europe B.V.
3. Draai voorzichtig de dopjes van de pomp
Bewaar de dopjes goed, deze heb je nodig als je de pomp opbergt
4. Draai de 2 zwarte connectoren handvast en recht op de pomp.




-  **LET OP:** Zorg dat je bij het aandraaien niet de buizen meedraait. Dit kan lekkage veroorzaken.
-  **LET OP:** Draai de moeren niet te strak aan. Dit kan de aansluiting beschadigen en lekkage veroorzaken.
-  **WAARSCHUWING:** Gebruik geen gereedschap om de slangen aan te draaien. Het gebruik van gereedschap doet de garantie onherroepelijk vervallen!

Laptop aansluiten




WAARSCHUWING: Sluit de adapter nog niet aan op de netstroom! Doorloop eerst alle stappen alvorens het systeem van stroom te voorzien!

1. Plaats de laptop op een recht oppervlak, zoals een tafel of bureau
2. Open de rubberen flap aan de achterzijde van de laptop.
3. Sluit de pomp aan met de zilverkleurige connector. Je hoort een "Klik" als de connector goed vast zit.
Trek zachtjes aan de leidingen, bij goede sluiting laat de connector niet los
4. Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de pomp en sluit de laptop aan via de stroomkabel van de pomp
Sluit nog niet aan op de netstroom!




De pomp vullen

1. Open het driehoekige rubberen deksel van de pomp.
Bewaar de deksel
Onder de deksel vind je 2 gaten, links het grote vulgat en rechts het klein ontluuchtingsgat.
2. Gebruik het linker gat om de meegeleverde trechter in te steken.
3. Vul de pomp met gedistilleerd of gedemineraliseerd water tot het bovenste indicatiestreepje (zie voorzijde pomp).
Het kan zijn dat het waterpeil een paar keer daalt door ontluuchting
4. Controleer op lekkage bij de zwarte en zilveren connectoren.
5. Verplaats de pomp niet meer en zorg dat deze niet kantelt



De pomp in gebruik nemen

1. Sluit de adapter nu aan op de netstroom
2. Zet de laptop aan en zorg dat Bluetooth is ingeschakeld
3. Druk op de powerbutton van de pomp, de LED indicator gaat nu branden
4. Start de applicatie "Control Center" op de laptop



5. Klik op "Performance" en dan op "Liquid Cooling System Control"
6. Als de pomp aanstaat en de laptop bluetooth heeft ingesteld zal de pomp automatisch koppelen.
7. Controleer nogmaals op eventuele lekken, vul eventueel de pomp bij tot het maximale level. Draait de pomp 5 minuten zonder lekken en daalt het niveau niet, dan mag de deksel worden geplaatst.
8. **Je kunt nu gebruik maken van de waterkoeling**

Afsluiten, opbergen en transport


Afsluiten van de verbinding

1. Sluit de laptop af zoals gewoonlijk
2. Wacht tot de fan van de pomp stopt met draaien
3. Druk op de "Powerbutton" van de waterpomp tot het licht uit gaat
4. Ontkoppel de stroomkabels van de pomp en de laptop
5. Haal de stroomadapter uit het stopcontact

Waterleidingen afkoppelen

Wil je jouw laptop elders gebruiken? Dan moet het systeem worden afgekoppeld. Als je enkel de laptop hebt afgesloten en hem om dezelfde plek opnieuw wilt gebruiken, kun je het systeem aangekoppeld laten.

1. Controleer of de pomp echt uit staat. Bij voorkeur is de pomp niet aangesloten op het elektriciteitsnet.
2. Knijp voorzichtig in de zilverkleurige connector (zie afbeelding) en trek deze in de aangegeven richting.



WAARSCHUWING: Na gebruik kan de connector heet zijn. Wacht altijd minimaal 30 minuten met afkoppelen om verbranding te voorkomen! Controleer altijd of het systeem is afgekoeld!